施主様用

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

樹の木Ⅲ

もくじ

1.安全のために必ず守ってください……1
2.各部の名称……3
3.使用方法……5
3-1 点検口、収納蓋の開け方……5
3-2 ご注意とお願い……5
4.お手入れについて……6
5.修理……6

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UE057_200603A

1　安全のために必ず守ってください

⚠注 意



●デッキフェンス、ウッドパーティションにボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。部材が変形・破損して、ケガをするおそれがあります。

⚠注 意



●デッキフェンス、ウッドパーティションに登ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。部材が変形・破損して、ケガをするおそれがあります。

⚠注 意



●日中、日差しが強いときに裸足でデッキやステップの上を歩かないでください。やけどをするおそれがあります。履物を履いてご使用ください。
●日中、日差しが強いときに乳幼児を１人で遊ばせないでください。やけどをするおそれがあります。

⚠注 意



●ウッドパーティションH1400、H1800には、柱控部材が出ていますので足元に注意してください。足を引っ掛けて転倒するおそれがあります。

⚠注 意

●雨等で濡れたデッキやステップはすべりやすくなっています。転倒しないように注意してください。

⚠注 意

●ステップに飛び乗ったり、飛び降りたりしないでください。ケガをするおそれがあります。

⚠注 意

●点検口、収納蓋を開けたまま放置しないでください。転倒してケガをするおそれがあります。

⚠注 意



●点検口、収納蓋の開閉時以外は、点検口の回転取手をたたんでください。足を引っ掛けて転倒するおそれがあります。

2　各部の名称

（1）デッキ・リードデッキ



（2）デッキフェンス



（3）ウッドパーティション



(4) ハイパーティション



(5) ステップ



(6) 点検口



(7) 収納蓋



3　使用方法

3 - 1　点検口、収納蓋の開け方



①回転取手の片側を押し下げます。

②回転取手が回転してつかめるようになります。

③両手で2つの回転取手をつかんで持ち上げます。

⚠注 意

●重量が点検口は約6kg、収納蓋は約9kgありますので、手足や指などをはさまないよう取扱いには充分ご注意ください。

3 - 2　ご注意とお願い

⚠注 意

●デッキ上で暖房機具、バーベキューコンロを使用しないでください。部材が変形・破損するおそれがあります。
●デッキやデッキフェンス、ステップの近くで焚き火をしないでください。部材が変形・破損するおそれがあります。
●タイルフロアー上で、火を焚いたり、熱い物を置いたりしないでください。部材が変形・破損するおそれがあります。
●タイルフロアーに強い衝撃をあたえないでください。部材が変形・破損するおそれがあります。
●デッキフェンスにプランター等を吊す場合は、パネル1枚あたり3kg以下にしてください。部材が変形・破損し、吊した物が落下するおそれがあります。

お願い

●床板1枚に常時掛かる重量が10kgを超えるものを置かないでください。
●デッキやデッキフェンス等の表面を鋭利なもので突かないでください。部材が破損するおそれがあります。
●デッキフェンスに雨具・洗濯物・布団等を載せないでください。部材が変形・破損するおそれがあります。
●製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店・販売店にご相談ください。

4　お手入れについて

（1）本体の清掃

①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。
a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願い

●デッキ表面をデッキブラシ等で洗浄する際は、材料の研摩方向に沿って擦ってください。
●金属製のブラシは使用しないでください。ブラシ等での洗浄の際は汚れの落ち方を見つつ、過度に強く擦らないようにしてください。
●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。材料が変色することがあります。

（2）人工木材面のキズの補修





お願い

●60番のサンドペーパーを用意してください。

①60番のサンドペーパーを材料の筋目に沿って擦ってください。

補足

●研摩は、局部的に強く擦らずに、全体をぼかすように数回擦るときれいに補修できます。
●デッキ等の平らな広い面を補修する場合は、市販のハンド研摩器を使用すると楽に補修できます。
●ハンド研摩器にサンドペーパーを取付けて研摩してください。

5　修理

●製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
●修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
●修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご　氏　名	
製　品　名		ご　住　所	
施　工　日	年　　月　　日	電 話 番 号	
施 工 店 名		そ　の　他	

樹の木Ⅲ　保証書

製造No. （商品名シールNo.）		
保証期間	対象部品	期間（お引渡し日より）
	本体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	平成　　年　　月　　日	
お客様	ご住所	
	お名前　　様	
	電話　　（　　）	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名　　印 電話　　（　）

東洋エクステリア株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL（03）3341-5051（代）

1. 保証者
東洋エクステリア株式会社

2. 保証の対象者
当該商品の所有者

3. 対象商品
東洋エクステリアブランドで販売しているエクステリア商品

4. 保証内容
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間
当該商品の施工完了日（お引き渡し日）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間）ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。

6. 免責事項
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合（例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など）。
②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合（例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど）。
⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など）。
⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
⑪使用者や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取外し含む）に起因する不具合。
⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合せください。

――お客様相談室――
0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UE057

JWZ612487
200603A_1041

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています。